

# TECHNICKÝ LIST

Vystaveno: 28.03.00  
Poslední revize: 21.08.06



## VÝROBEK

### ESPUMAX ČISTIČ POLYURETANOVÉ PĚNY

## Balení

500 ml

## Reference SAP

42504804

## Barva

## Popis

ČISTIČ POLYURETANOVÝCH PĚN je aerosolový přípravek na čištění s obsahem 500 ml k okamžitému použití.

## Technické parametry

Složení	metylenchlorid
Vzhled	Tekutina pod tlakem (5 barů + 20°C)
Barva	Transparentní
Vůně	Charakteristická
Specifická váha	1,24 +/- 0,1 g/cm <sup>3</sup>
Teplota pro aplikaci	Mezi +5°C a +30°C
Balení	500 ml aerosol
Čištění	Suchý hadr
Podmínky skladování	Na suchém a chladném místě
Trvanlivost	3 roky – od data výroby, v původním balení dobře uzavřené a nepoškozené.

## Použití

- ČISTIČ POLYURETANOVÉ PĚNY je speciálně vyvinutý přípravek pro odstranění a čištění všech zbytků POLYURETANOVÉ PĚNY (viz Technický list č. 260), a čištění aplikačních pistolí a dalších předmětů a povrchů.
- Rádné čištění **aplikační pistole** zaručuje její správné fungování a předchází možným poruchám.
- Přípravek je určen také pro čištění **ventilů** a **trubiček**.
- **Používejte po každé aplikaci dřív, než zbytky polyuretanové pěny zatvrdnou.**

## Vlastnosti

Umožňuje čištění pistolového aplikátoru v případě technických problémů nebo v případě, kdy se pistole několik dní nepoužívá. Umožňuje čištění trysek pěnového aerosolu. Čistí zbytky nevytvrzené pěny.

# TECHNICKÝ LIST

Vystaveno: 28.03.00  
Poslední revize: 21.08.06



**Aplikace** Čistění pistolového aplikátoru: Odšroubujte pistolový aplikátor z aerosolové nádoby (mimo dosah vývodu trysky, abyste se nezašpinili). Našroubujte na pistolí ČISTIČ POLYURETANOVÉ PĚNY. Natáhněte páčku, až pistolí zcela naplníte čističem. Čistič nechejte pracovat uvnitř pistole po dobu asi 15 minut. Znovu stiskněte páčku pistole, abyste ji znovu naplnili čističem. Opakujte tento postup, až z pistole bude vycházet pouze čistič bez pěny. Odšroubujte ČISTIČ POLYURETANOVÉ PĚNY (mimo dosah vývodu trysky, abyste se nezašpinili). Očistěte hadříkem zbytky čističe. Pokud chcete znovu použít pistolí, našroubujte jí na aerosolovou nádobu: polyuretanová pěna. Stiskněte páčku, abyste dostali z pistole ven zbytky rozpouštědla a naplňte pěnou.

Čistění trysky aplikační nádoby: Sundejte červený rozprašovač ventilu a vložte konec trysky už odšroubované nádoby do ventilu čističe. Nanášejte výrobek, dokud neodstraníte jakýkoliv zbytek pěny.

Čistění povrchu: Umístěte červený rozprašovač do ventilu. Nastříkejte přípravek přímo na plochu určenou k čištění, mějte na paměti, že jí může porušit. Doporučuje se udělat zkoušku na málo viditelném místě plochy, kterou budeme čistit. Očistěte suchým hadříkem.

**Rizika** ČISTIČ POLYURETANOVÉ PĚNY obsahuje rozpouštědla.  
Nepoužívejte v blízkosti ohně ani na teplé povrchy.  
Aerosolová nádoba je plněna pod tlakem. Nestlačujte jí prudce.  
Nevystavujte přímému slunci a obal odhod'te až po úplném vyprázdnění.

**Bezpečnost a hygiena** Vyhňte se kontaktu s pokožkou. Pokud se přípravek dostane do očí, vymyjte je čistou vodou a rychle vyhledejte lékaře.  
Pro doplňující informace konzultujte naše technické oddělení.

Doporučení a data uvedená v tomto technickém listě vycházejí z naší zkušenosti, z našich poznatků při použití aplikaci výrobku a jsou orientační. V závislosti na podmínkách aplikace, které nemůžeme ovlivnit, mohou mít hodnoty určité odchylky. Z tohoto důvodu se záruka se vztahuje jen na kvalitu dodaného výrobku.